



Note:

Fjernelse:

Den beskadigede tegl fjernes ved at bore den løs ca. 45 grader opad, tæt på skruehullerne.

Udskiftning:

Den Nye tegl skæres, sådan at teglet kan skubbes op mellem de eksisterende skruer. Det anbefales at de tildannede åbninger er mindre end skruens hoved.

To huller bores i bunden af teglet og gennem den bagvedliggende tegl. Skærmteglet skrues derefter fast på bagvedliggende lægte eller tegl.

Tegn nr.:
D1

Type:
Elysée Skærmtegl

Dato:
01/24/20

Erne:
Udskiftning af beskadiget skærmtegl

Skala:
1 : 5

V. Meyer
SINCE 1907

NOTE: V. Meyer stiller tegninger til rådighed i den version de er og forefindes. Al brug af tegningerne sker på eget ansvar og risiko. Tegningerne opdateres løbende med relevante opdateringer/ændringer på vores hjemmeside. Du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret med ændringerne. Tegningerne stilles til rådighed i PDF. Alle tegninger er vejledende, hvilket betyder at det er dit eget ansvar at materialet tilpasses til det specifikke formål.

Adresse:
Vallensbækvej 26-28
Telefon: +45 33 79 33 66
E-mail: info@vmeyer.dk